National



取扱説明書

III ジャー炊飯器 家庭用

1.0Lタイプ 品番 **SR-HE101** 1.8Lタイプ 品番 **SR-HE181**



●このたびは、ナショナル製品をお買い 上げいただき、まことにありがとう ございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~3 ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」 などの記入を必ず確かめ、取扱説明書と ともに大切に保管してください。

保証書別添付

目	火_
安全上のご注意 お使いになる前に ************************************	2
●使用上のお願い●ふっくらとごはんを炊くコツ	4 5
ごはんを炊く前に	6
●各部の名前と扱いかた●現在時刻の合わせかた	6 7
	8
●各部品のセットを確認する ●お米をとぎ、水加減をする	8
ごはんの炊きかた	10
●白米・無洗米を炊く/少量/早炊き/	10
健康調理/浸し米炊飯	10
●保温/再加熱●予約炊飯のしかた	12 13
	14
お手入れのしかた	18
●使うたびに洗うもの ····································	18
●お手入れ機能	19
	20
●こんな表示が出たら(U12、H01など) ····································	20
●うまく炊けないとき●こんなときは	21 24
<u></u>	26
(保証内容と相談センター一覧表)	_0

仕様 裏表紙

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく ことを、説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分して、 説明しています。

「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。

火災、やけど、 発火、感電など を防ぐために…



電源コードや コンセントは正しく扱う



- ●電源コードや電源プラ グを傷つけない。
- ●電源コードが傷んだ り、コンセントの差し 込みが緩いときは、 使用しない。
- ●ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しをしな $()_{\alpha}$



- ●定格15A·交流100V のコンセントを単独 で使う。
- ●電源プラグは、根元 まで確実に差し込む。
- ●電源プラグのほこり などは、定期的に取る。 (ほこりなどがたまる と湿気などで、絶縁 不良の原因)
- ●延長コードは、定格 15A以上のものを単 独使用する。

吸排気口やすき間に 異物を入れない




●特に、ピンや 針金などの 金属物。



顔や手を近づけない ●特にお子様には 充分ご注意くだ

蒸気口は高温です





事故をさけるために 次のことを守る



●子供など取り扱いに 不慣れな方だけで使 わせたり、乳幼児の 手の届く所で使わない。





●本体を水洗いしたり、 水につけたり、水をか けたりしない。





●絶対に改造や分解、 修理をしない。

やけど、火災、けが、 感電、漏電などを 防ぐために・・・

こんな場所で使わない!





- ●水のかかる所や火気の近く。
- ●不安定な場所や熱に弱い敷物の上。
- ●壁や家具の近く。(変色や変形の原因)
- ●アルミシートや電気カーペットの上。 (アルミシートなどが発熱する場合が あります)

電源プラグに蒸気を あてない



●コンセントに差した 電源プラグに蒸気を あてない。 (ショートや発火の原因)


テーブルでは 電源プラグに 蒸気があたらない 位置でお使い ください。



本体内部は高温です!



●使用中や使用直後は、 高温部に触れない。





ご使用前





持ち運ぶときは、 このフックボタンに触れ ない。(ふたが開き、やけ どの原因)



●専用の内釜以外は絶対に 使用しない。 (過熱によるやけどや けがの原因)

電源コードは正しく扱う



- ●電源コードを巻き取る ときや、電源プラグを 抜くときは、必ず電源 プラグを持つ。
- (けがや発火の原因) ●使用時以外は、電源プ
- ラグをコンセントから 抜く。



- ●医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、医師とご相談ください。 (本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります)
- ●ご使用後のお手入れは本体内部が冷えてから行う。

使用上のお願い

初めてお使いになるときは、内釜・しゃもじ・しゃもじホルダー・ふた加熱板・ 蒸気ふたを洗ってください。(→ P18)

故障や誤動作を防ぐために

■スライド式テーブルに置くときは、 必ず荷重強度を確認する。 落下するおそれがあります。

商品の タイプ	お米や水を 入れたときの重さ
1.0L	約 6.5 kg
1.8L	約 9 kg

■使用中は、ふたの上にふきんや熱いもの (やかんやなべなど)を置かない。 蒸気がこもり、ふたが変形したり、 ボタンが故障する 原因となります。



■ごはんつぶなど、異物や汚れがついたまま使わない。 ごはんがこげたり、エラー表示が出たりして、



■炊飯器に磁石を近づけない。 誤動作の原因となります。

■磁気に弱いものを近づけない。 記録が消えたり、雑音が入ることがあります。

- (キャッシュカード、定期券など)
- ●磁気テープ (カセットテープなど)
- ●無線機器(テレビ、ラジオなど)
- ■IHクッキングヒーターの上で使わない。
- ■直射日光が当たる所で使わない。
- ■内釜は炊飯器以外には使わない。

内釜を傷めないために

内外面共通

- ■たたいたりこすったりしない。
- ■スポンジで洗う。

(みがき粉や金属たわし、ナイロン たわしで洗わない)

フッ素樹脂(内面)

- ■スプーンや食器類を入れない。
- ■すしめしのとき、内釜で酢を 混ぜない。
- ■調味料を使った場合は、すぐに洗う。
- ■泡だて器などで洗米しない。
- ■金属製のおたまは使わない。 上記項目は傷がついたり、フッ素 樹脂被膜がはがれる原因になります。 ※フッ素樹脂被膜は、ご使用により摩耗

しますので、大切にお使いください。



内釜は スポンジで 洗う!

研摩粒子部分で 洗わない

お知らせ

●ダイヤモンドフッ素樹脂被膜は、ご使用によりはがれる ことがあります。そのままお使いいただいても、人体に 害はなく、炊飯や保温をする上で問題なくご使用いただ

気になるときや内釜が変形したときは、新規購入できます。

●1.0Lタイプ品番: ARE50-B28

●1.8Lタイプ品番: ARE50-B27



Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

ふっくらとごはんを炊くコツ

いいお米を選ぶ

- ●つやがあり透き通っている!
- ●割れ米が少ない!



4 ざる上げ放置をしない

- ●お米が割れて、べたつきの 原因になります。
- ●水に浸さなくても、すぐ 炊けます。



水切りするときは 手早く!

お米は正しくはかる

- ●必ず、付属の計量カップ (約180ml)を使う!
- ●計量米びつでは、誤差が でることがあります。

水がおすすめです。

原因になります。

イオン水はべたつきや黄変の

・硬度の高い(100以上)ミネ

かたくなる原因になります。

ラルウォーターは、ぱさつきや、

③ 手早く「とぐ」


- ●「とぐ→洗い流す」を繰り 返し、水が澄んでくるまで 手早く洗う。
- ●とぐ目的は、こすって表面に 残っている米ぬかを落とす ことです。

5 炊飯に適した水を使う **る 炊きあがったら** すぐにほぐす

- ●水道水や浄水器を使った ●余分な水分が逃げ、ふっくら pHの高い(9以上)アルカリ おいしくなります。
 - ●むらす必要は、ありません。



そこから



ご使用

前

お米の豆知識

新しいお米を選ぼう

お米は野菜と同じ、生鮮食品です。精米されて 空気に触れたお米は、少しずつ酸化してしま います。買うときは、精米の日付が新しいもの を選びましょう。



おいしく食べられる期間は?

生鮮食品であるお米を、おいしく食べられる期間は 変化します。下記を目安に、封を切ったらできるだけ 早く食べきりましょう。



約1か月

以内





以内

約2週間



約1か月



冬

約2か月

以内

以内



「保存」ってどうしてる?

保存に適当な場所は、冷蔵庫の野菜室など。 お米が酸化しないよう、密閉して小分けに すると、においも吸わず、しまいやすくなります。

- ·15℃以下
- ・暗い
- 湿度が低い ·密閉されている



密閉容器に 入れて冷蔵庫へ!


「おいしいお米」って?

お米のおいしさは、銘柄や産地によっても様々。 色々と食べ比べて、お好みに合ったお米を 探してみてください。





各部の名前と扱いかた







しゃもじホルダー




(約180ml)

しゃもじホルダーの使いかた

■しゃもじにセットする

ごはんをよそう面を表に向け、 しゃもじホルダーの「↓↓」の ある面からしゃもじを奥まで 挿入する。



ごはんをよそうとき

しゃもじにしゃもじホルダーを付けたまま お使いいただけます。

しゃもじホルダーがごはんに 触れるときは、しゃもじホル ダーの位置をストッパーの 下側に変える。



よそったあとは、 ストッパーの位置を 上側に戻す。

しゃもじを使わないとき

■フックを本体のハンドルに 掛けられます。




しゃもじホルダーのフック

■フックを支えにして卓上に 置けます




示部




- お知らせ ●「炊飯」「取消/切」ボタン上の凸部(●、)は、目の不自由な方々に配慮したものです。
 - ●基準点を分かりやすくするためにブザー音を「ピピッ」に変えています。

現在時刻の合わせかた 例:午前7:00を午前8:30に合わせるとき

①電源プラグを差し込む。





② 🖶 または 🥱 を1秒以上押し、 「ピッ」とブザーが鳴ったら、ボタンから指を離す。

時・分が点滅します。



- ③ (時) を押して8に合わせ、
- を押して30に合わせる。



合わせたあと、点滅が止まれば時刻合わせ完了です。

- ●時/分ボタンは押し続けると早送りができます。
- ●時刻は24時間表示です。夜中の12時は0:00に、昼の12時は、12:00に合わせてください。
- ●炊飯や保温および予約中の時刻合わせはできません。
- ●リチウム電池が消耗してくると、電源プラグを抜いたとき、現在時刻や予約など記憶していた内容が消えま す。(P.22)
- ●電池は本体内部に固定されています。交換される場合はお買い上げの販売店または修理ご相談窓口(P.27)へ ご依頼ください。(有料)

6

ご使用前に

各部品のセットを確認する




炊きたいメニューの「コース」と内釜の「水位線」

炊きたい メニュー		選ぶ	でコース	▲ て選ぶコー	-	内釜の	水位約	線			たしュー		選ぶ:	で コース	選込	► で ボコース	内釜	の水	位線
白	米	白	米	ふ つじっく		白		米	す	U	め	U	白無え	米 先 米	す	U	₫ ।	لا ر) U
無洗	米	無為	も 米	ふ つじっく	うり	白		米	全	t.	יונ	ゆ	白無	*************************************	お	かゆ	おか	ゆ「	全」
		白	米			白 1.8L:		米 プ	5	分	が	ゆ	<u>白</u> 無 %	米 先 米	お	かゆ	おか	ゆし	5分」
少量の炊	飯	無治		少	量	(2.5カッ 1 . O L :		- 1	玄			米	_		玄	米	玄		米
			NI/			(1.5カッ	゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	で)	発	芽	玄	米	_		 発	芽玄米	白		米
早炊きの炊	颔	<u>白</u> 無 ※	<u>米</u> t 米	早炊	き	白		米									指定	<u></u> の :	
	. ,	白	米	ふ つじっく	うり	-		米										の調理 の水位	
炊込みごは	h	無沒	も 米	ふ つじっく	うり	白		*	ス	_	プ	•	_		健	康調理	1	してく	
炊きおこ	ħ	白	米	ふ つじっく	うり	₩ ± ±		5	維	갰	な	۳						タイフ 3カップ	
W G D C	1)	無治	も 米	ふ つじっく	うり	炊きま) C	1)									1.0L: (白米4	タイフ カップ	

お米をとぎ、水加減をする

電源プラグを差す

- ●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しを しないでください。
- ●電源コードは色テープ以上引き出さない。 (破損の原因)



付属の計量カップ でお米をはかる

- ●1回で炊けるお米の量は、裏表紙の 「仕様」をご覧ください。
- ●無洗米も付属の計量カップではかります。

○良い例 約180ml

(約1カップ/合)





内釜でお米をとぐ

- ●充分に洗米してください。 (おこげができたり、ぬか臭くなる原因)
- ●お米をあらかじめ浸しておく必要は ありません。
- ●無洗米について
 - ・お米と水がなじむように、軽く底か らかき混ぜる。
 - おこげやにおいが気になるときは 軽く水洗いし、でんぷんを洗い流す。



①最初はたっぷりの水で 大きくかき混ぜ、すぐ に水を捨てる。 (お米がぬか分を吸い やすいため)




②「とぐ→洗い流す」を 繰り返し、水が澄んで くるまで 手早く洗う。

炊きたいメニューの 水位線で水加減をする

- ●水加減は、平らな台の上で。 (左右の目盛り、両方を見ながら)
- ●水量は、お米のカップ数に合わせます。
- ●炊きあがりをお好みのかたさにしたいときは 水加減してください。 (水を多めに入れたときはふきこぼれたり「U12」 を表示することがあります) (→ P20)
- ●新米は少なめに、夏場は多めにするなど お好みで水加減してください。

例) 白米4カップを炊くとき




「白米・無洗米・炊込み・早炊き・ 発芽玄米 | の水位線

図の内釜は1.8Lタイプ

内釜を本体に入れ、 ふたを閉める

つば部、釜底の 異物はふき取って ください。



白米・無洗米を炊く



を押してコースを選ぶ

 \bullet 「コース | ボタンを押すたびに $\land \bullet$ | が移動し、 \bullet \bullet \bullet の順に選ぶことができます。

お使い始めや、前回「白米」を炊いたとき

■「白米」が「**ー**」で選択され、「 **△**」が





2 「無洗米」が 「 - 」で選択され、 「 ▲ 」が ● 10~ 10 00 順に移動。

点灯



前回「無洗米」を炊いたとき

- ●上記手順が2、1の順に入れ替わります。
- ●「コース」ボタンを押し続けると、コース選択の早送りができます。
- ●「ふつう」と「じっくり」の選びかた
 - ・ 「ふつう」 コース □>標準的なごはんを炊くとき
 - ・「じっくり」コース ⇨ やややわらかめのごはんを炊くとき (冷めてもかたくなりにくい/ お弁当など)
- 「白米」 「無洗米」と「ふつう」 「じっくり」 コースは記憶されます。





「白米」「無洗米」の「ふつう」「じっくり」「少量」「すし」コースは、炊きあがるまでの時間を表示します。

時間は、浸水時間や水温により異なります。浸水時間(ふたを閉めてから「炊飯」ボタンを押すまでの間) や水温を検知し、炊飯時間と火加減を調節して炊きあげます。

ブザーが鳴ったら炊きあがり すぐにごはんをほぐす

自動的に保温に変わります。 むらす必要はありません。





(お知らせ)

●炊飯が終わったときのブザー音を消すことができます。(P.24)

白米・無洗米を少量炊くとき…「少量」コース

1.8Lタイプは2.5カップまで、1.0Lタイプは1.5カップまでの炊飯をするときにお使いください。

□-ス「を押して「少量」に「▲」を合わせる

お知らせ ●「少量」コースは、「白米」と「無洗米」のみ使用できます。

●定められた容量以上の炊飯をすると、ごはんがおいしく炊けません。

白米・無洗米を早く炊きたいとき…「早炊き」コース

□-スを押して「早炊き」に「▲」を合わせる

炊きあがるまでの時間の目安 約24~32分 ◆炊飯残時間を 8分前 から表示します。

- ●「早炊き」コースは、「白米」と「無洗米」のみ使用できます。
- ●「早炊き」コースは、ごはんがかためになります。
- → あらかじめ、お米を浸水させるとやわらぎます。

「健康調理」 コース メニューに合わせた時間を設定し、調理するコースです。

鶏を使った薬膳風スープや野菜スープなど栄養豊富なメニューが調理できます。

を押して「健康調理」に「▼」を合わせる

を押して時間(分)をセットする

※40→45→50··· 90→1→2→3··· 40~の順に表示されます。 (20~90分は5分単位、1~20分は1分単位でセット)



※セットした時間(分)は蒸気が 出始めると減っていきます。

^(🖔)を押す

調理できる材料の目安

タイプ 白米の水位線

※材料が最大量を超えたり、最小量

よりも少ないと、ふきこぼれたり、

1.0Lタイプ 0.5~4カップ

1.8Lタイプ 1~6カップ

うまく調理ができません。

お願い)次のようなメニューには使用しないでください。

- ●のり状になるカレーやシチューなどのルーを使うメニュー
- ●重曹などを使い、急激に泡の出るメニュー
- ●多量の油を使うメニュー
- ●加熱中に膨らむ、練り製品などを使うメニュー
- ※落しぶた(クッキングシートやアルミホイルなど)はしないでください。 調理完了後は…
- ⇒ 保温にはなりません。また保温機能も使わないでください。
- ⇒必ずふた加熱板を洗ってください。

お米を30分以上浸したときは

「浸し米 | 炊飯 ふつう じっくり 少量 早炊き す し 発芽玄米

お米を事前に浸したときなどにお使いください。

炊飯 を2度押す ▶ 炊飯開始

炊きあがるまでの時間の目安 約30~50分

浸水時間の目安

※お米の種類、季節、水温により浸水時間は異なりますが、夏場は 30分以上、冬場は1時間以上の浸水を目安にしてください。



浸した米と現在時刻 の表示になります。

「白米」、「少量」、「すし」、「発芽玄米」コースは 炊飯残時間を 13分前 から表示します。


「無洗米」コースは 11分前 から表示します。

「早炊き」コースは8分前から表示します。

使いかた

炊きあがると、自動的に「保温」

炊きあがったら、すぐにごはんをほぐしてください



- ●保温の経過時間を1時間単位で23時間まで表示します。 (O時間は 1 時間を経過していないときに表示)
- ●24時間を超えると現在時刻の表示になります
- ●96時間を超えると「U14」を表示して自動的に保温を切ります。(→ P20)

おいしく保温するには

- ●お米をよくといでぬかを充分落とす
- ●炊きあがったらすぐにほぐす
- ●しゃもじを入れたまま保温しない

保温を切るとき



●「取消/切」ボタンを押さないと、次に電源プラグを 差したときに保温状態となり炊飯ができません。

再度、保温するとき



を押す

〔お願い 〕

- ●高温多湿の地域にお住まいの方は、保温臭が発生しやすいので保温温度を60→74に変更してください。(P.24)
- ●保温臭が気になるときは、お手入れ機能 (P.19) を使ったあと、保温温度を60→74に変更してください。(P.24)
- ●ごはんがある状態で、保温を取り消したり電源プラグを抜いて、そのまま放置しないでく ださい。においや露が多く付着する原因になります。
- ●24時間を超える保温はしないでください。
- ●白米·無洗米·すしめし以外は保温しないでください。

再加熱(保温中のごはんをあつあつにしたいとき)

1.ごはんをほぐす



を押す



- ●「保温ランプ」が約5~7分点滅した あと点灯状態に戻り、「再加熱」完了 です。
- **→**ブザーが鳴ります。
- すぐにごはんをほぐしてください

お知らせ

- ●保温ランプ消灯中や、ごはんが冷めているときはできません。 → ブザーが4回鳴ります。
- ●繰り返し行うと、ごはんが乾燥します。

食べたい時刻に 炊きあげる

予約炊飯のしかた

●現在時刻が合っているか確認をしてください。 合っていないときは正しく合わせてください。(⇒P7)

「予約1」「予約2」で2通りの時刻を記憶できます。

予約ボタンを押すごとに、予約1、2を切り替えることができます。

- ●お使い始めは、「予約1」には5:00を「予約2」には18:00を設定させています。
- ●一度設定した予約時刻は変更するまで記憶しています。【よく使う時刻を記憶させると便利です】

「予約1」に 炊きあがり時刻・午前7:30を予約するとき(「ふつう」コース)

「珍」を押して「予約1」を選ぶ

 $^{\frac{3}{20}}$ を押すごとに $^{\frac{3}{20}}$ \rightarrow $^{\frac{3}{20}}$ \rightarrow $^{\frac{3}{20}}$ と 交互に点灯します。



ு および (タ) を押して 炊きあがり時刻を合わせる (時刻は24時間表示です)

- 三球無数 ふつうじっくり少量早炊き 予約 7:30 炊飯 保温 すしおかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理
- 「時」ボタンは1時間単位、「分」ボタンは10分単位で進みます。
- ●押し続けると早送りできます。
- 炊飯 を押す





じっくり、すし、おかゆ、玄米、発芽玄米、少量も予約炊飯ができます。

予約を取り消すとき 操作を途中で止めるとき

別の予約時刻を→(予約) 設定するとき



を押し、「予約2」を 選択する。

あとは、上記手順2 ・手順3と同じです。

- ●予約炊飯するとごはんがやわらかめになったり、 おこげができやすくなったりする場合があります。
- ●予約炊飯をしたときは、炊飯の残時間表示をしま

便利

●予約中に「予約」ボタンを押すと現在時刻が 表示されます。

コース (メニュー)別の 予約可能時間

●下記の一覧にある予約可能時間以上の予約時刻設定をしてください。 【予約可能時間未満の場合、「炊飯 | ボタンを押すとすぐに炊飯が始まります】

コース (メニュー)	予約可能時間
ふつう	
じっくり	60分~
少 量	ا رروی
発芽玄米	

コース (メニュー)	予約可能時間
す し	50分~
おかゆ	70分~
玄 米	130分~

●目安の時間として13時間以上(夏 場など水温が高いときは8時間以 上) の予約はお米が発酵し、におい の原因になりますのでおやめくだ さい。

12

使いかた

h 赤飯 茶が ゆ 玄米ごは、 h / 発芽玄米ごはん

五目ごはん



1人分: 389kcal

材料	斗:5人分	
长白	₹	3カッフ
ごほ	ぼう・こんにゃく	∵各30€
干し	しいたけ	2枚
	易げ	
	・にんじん	
	ば(2cm長さに切り熱湯をかける)	
	(しょうゆ 酒	大さじ1
	酒	大さじ1
(A)	みりん	大さじ!
	塩/	小さじ/
	し即席だしの素	ハさじ/

❶白米をとぐ

②ごぼうはささがきにして水につけ、 こんにゃくは、さっとゆでて、細切 りにする

- ❸干ししいたけはぬるま湯につけても どし、石づきを取り、細切りにする
- ◆
 独揚げは熱湯をかけ、鶏肉とともに細 切りにし、にんじんは、千切りにする
- **⑤⑥**の白米と
 ⑥を入れ、

水加減	白米目盛3まで

- ⑥よくかき混ぜ、平らにする
- **72.3.4**の具をのせる (具は混ぜない)
- ❸ (コース) を押して 「ふつう」 または 「じっくり」に「▲ | を合わせる
- **望**すぐに (炊飯) を押す
- **⑩**炊けたらごはんを上下に返すよう にふんわりほぐす
- **①**器に盛り、みつばを飾る

◆炊飯残時間を最初から表示します。

おいしい「炊込みごはん」のコツ 炊込みごはんの炊飯容量

商品のタイプ	炊飯容量
1.OL	1~4カップ
1.8L	2~8カップ

- ●具を入れるときはお米の量の1カッ プあたり75gまでが適量です。 (白米1カップ=約150g) お米や具の量が多すぎると、うま く炊けないことがあります。
- ●具は小さめに切り、お米の上にの せ、混ぜないで炊飯してください。 混ぜるとうまく炊けないことがあ ります。
- ●炊込みごはんは、すぐに炊飯して ください。 予約はしないでください。 (調味料が沈澱してうまく炊けない)

玄米ごはん



材料:4人分

玄米 ……

·····3カップ いり白ごま ………少々

●玄米は軽く洗い、ゴミや、もみが らを取り除く

3 □-ス を押して 「玄米」 に 「▼」を

⑤炊けたらごはんを上下に返すように

❻器に盛り、白ごまと黒ごまをかける

◆炊飯残時間を 12分前 から表示し

玄米目盛3まで

20の玄米を入れ、 水加減

合わせる

④ (x[∞]/x[∞])を押す

ます。

ふんわりほぐす

\neg	商品のタイプ	炊飯容量
	1.OL	1~3カップ
	1.8L	1~7カップ

おいしい「玄米」のコツ

〈具を入れて炊く場合〉

玄米の炊飯容量

- ●炊飯時間が長いので、豆類などのかための 材料を加えるとよいでしょう。
- ●具の量はお米の量の1カップあたり 75gまでが適量です。 (玄米1カップ=約148g) お米や具の量が多すぎると、うまく炊け ないことがあります。
- ●具は小さめに切り、お米の上にのせ、混 ぜないで炊飯してください。 混ぜるとうまく炊けません。

むあずきはたっぷりの水でゆで、沸騰 したら煮汁を捨てる 再び水を加え、弱火でかためにゆでる ※煮汁をおたまですくい上げて空気に 触れさせると、色が鮮やかになります **20**をざるに上げ、ぬれぶきんをかけ

- ておく(煮汁は冷ます) ❸もち米を洗い、ざるに上げ、ぬれぶ きんをかけ30分以上水を切る
- 1人分: 362kcal 4もち米と煮汁を入れ、かき混ぜ平ら にする
 - 水加減(煮汁) 炊きおこわ目盛3の下の線まで
 - **62**のあずきをのせる
 - ⑥ (□-ス) を押して「ふつう」 または 「じっくり」に「▲」を合わせる
 - **の**すぐに (炊飯) を押す
 - ❸炊けたらほぐして器に盛り、ごま塩 をふる
 - ◆炊飯残時間を最初から表示します。

おいしい「炊きおこわ」のコツ 炊きおこわの炊飯容量

商品のタイプ	炊飯容量
1.0L	1~3カップ
1.8L	2~6カップ

- ●具を入れるときはお米の量の1カ ップあたり75gまでが適量です。 (も5米1カップ=約150g) お米や具の量が多すぎると、うま く炊けないことがあります。
- ●具は小さめに切り、お米の上にの せ、混ぜないで炊飯してください。 混ぜるとうまく炊けないことがあ ります。
- ●炊きおこわは、すぐに炊飯してく ださい。予約はしないでください
- ●もち米100%で炊く場合と、白米を 混ぜて炊く場合で水加減が違います。 目盛の左下の線はもち米100%のと きの水加減です。白米を混ぜたとき は、水加減を多めにしてください。

発芽玄米ごはん



1人分: 395kcal

必ず、市販品(発芽玄米)の表示に従っ てください

- ●白米をとぐ
- ②発芽玄米を洗い、固まりをほぐす (洗わなくてもよいものもあります)
- ❸ 水加減 白米目盛3まで ※水加減は市販品の表示に従ってく ださい
- 4 □ を押して「発芽玄米」に「▼」を 合わせる
- ❸ (炊飯)を押す
- ⑥炊けたらごはんを上下に返すように ふんわりほぐす
- **⑦**器に盛りつける
- ◆炊飯残時間を 13分前 から表示 します。

州村·4八万	
発芽玄米1カップ	
白米2カップ	
■割合の目安	
→ 発芽玄米1:白米(うるち米)2	

おいしい「発芽玄米」のコツ 発芽玄米の炊飯容量

商品のタイプ	炊飯容量
1.0L	0.5~4カップ
1.8L	1~8カップ

〈具を入れて炊く場合〉

炊飯容量	商品のタイプ
0.5~3カップ	1.0L
1~7カップ	1.8L
1~7/19	I.OL

- ●具の量は発芽玄米の量の1カップ あたり75gまでが適量です。 (発芽玄米1カップ=約145g) 発芽玄米や具の量が多すぎると、 うまく炊けません。
- ●乾物などを入れるときは、必ず一 度、もどしてください。
- ●具は小さめに切り、発芽玄米の上 にのせ、混ぜないで炊飯してくだ さい。混ぜるとうまく炊けません。

自家製発芽玄米を炊くときは・・・

■炊飯できる容量

発芽玄米だけで炊飯、または白米を混ぜて 炊飯するときでも炊飯できる最大容量は下 記の容量です

) 。	最大炊飯容量					
	1.0L	3カップまで				
	1.8L	5カップまで				
_						

■水量の目安 発芽した玄米 のカップ数に 応じて、「白米」 の水位線から 約1~3mm 程度、水を減ら してください。



■白米と自家製発芽玄米を混ぜたときの水

※混ぜる発芽玄米の量がわずかなときは、 水の減らす量を少なくしてください。

お願い

発芽前の玄米2カップは、発芽すると約3 カップに増えます。炊く前に再度、計量 カップではかり直してください。 予約炊飯はしないでください。(お米が発 酵し、においの原因になります)

※お料理レシピに記載の料理は、保温しないでください。

茶がゆ

〈水位目盛〉

材料:5人分

もち米

ごま塩

おこわ

6-1

2/



·····3カップ

.....¹/3カップ(50g)

例えば3カップの場合

この間で調整します。

材料:4人分 白米	
濃い目のほうじ茶· 塩 ···································	·····約1200ml
お茶の葉(飾り用)	

①白米をとぐ

②冷ましたほうじ茶を入れ、

水加減 5分がゆ目盛1まで

③ □¬¬ を押して「おかゆ」に「▼」を 合わせる

(炊飯)を押す

1人分:135kcal **⑤**炊けたら塩を加え、おたまでかき混

⑥器に盛り、お茶の葉を散らす

◆炊飯残時間を 4分前 から表示 します。

- ●全がゆと5分がゆの水位目盛がありますので、好みにより炊き分けてください。 ●具の量はお米の量(重さ)以下が ●5分がゆの方が水分の多いおかゆになります。
- ●牛乳類は使用しないでください。うまく炊けません。
- ●味つけは炊きあがってからしてください。 (調味料が沈澱してうまく炊けません)

おいしい「おかゆ」のコツ おかゆの炊飯容量

	全がゆ
商品のタイプ	炊飯容量(具を入れるとき)
1.0L	0.5~1.5カップ(0.5~1)
1.8L	0.5~3カップ(0.5~2.5)

-					
	5分がゆ				
	商品のタイプ	炊飯容量(具を入れるとき)			
	1.0L	0.5~1カップ(0.5)			
	1.8L	0.5~2カップ(0.5~1.5)			

〈具を入れて炊く場合〉

- 適量です。
- (白米1カップ=約150g) ●ごはんからのおかゆはできません。

し

か

た



1人分: 133kcal

- 材料:4人分 干ししいたけ ………2枚 長ねぎ……50g **②**長ねぎは小口切り、大根は短冊に50g 雑穀(※1) ······15~20g **③**雑穀は軽く洗う しょうが(みじん切り) ……小さじ1 水(※2)·····600ml 鶏がらスープの素 ……小さじ2杯 塩、コショウ ……少々(お好みで)
- (※1)きび、あわ、ヒエ、押し麦など 黒米や黒豆類はスープが 黒っぽくなるので、 白っぽいものがお薦め
- (※2) 少ない量を調理する場合は、 水1カップ程度を目安に 増やしてください

1.0Lは上記の量 1.8Lは2倍量まで

- **①**干ししいたけはぬるま湯でもどし、 石づきを取り、薄切りにする

- ❹塩、コショウ以外のすべての材料 を内釜にいれる
- ⑤ □¬¬ を押して「健康調理」に「▼」 を合わせる
- 6 (分) を押して [60] にセットする
- **7** 🖟 を押す
- ❸ブザーが鳴ったら、ふたを開け、塩、 コショウで味を調える
- ●コラーゲンが豊富なスープですが、 鶏の油分やアクが気になる場合は、 鶏手羽先を湯通しをしてからお使 いください。

豆入り野菜スープ

健康調理:40分



1人分:87kcal

材料:4人分

ベーコン・・・・・・50g 固形にんじん・・・・・75g 下である。	ドスープの素1個 マト水煮缶(カット)150g 豆水煮※50g
------------------------------------	---------------------------------------

①ベーコンと野菜は1~1.5cm角位 に切る

1.0Lは上記の量、1.8Lは2倍量まで

- ②しめじは小房に分ける
- ❸内釜に水、固形スープの素、トマト 水煮缶、大豆、 12を全て入れる
- ④ (□-ҳ) を押して 「健康調理」に 「▼」 を合わせる
- **6** 分 を押して [40] にセットする
- 6 🖟 を押す
- ⑦ブザーが鳴ったら、ふたを開け、塩、 コショウで味を調える
- ❸器に盛りつけたら、彩りにパセリ を散らす

- <乾燥豆から水煮豆を作る場合> 大豆(乾燥) ………100g
- ●大豆を洗い、豆の3倍量の水に1晩 (約8時間)つけて戻す
- 2内釜に、戻した大豆と水800mlを 入れる
- 3 □-ス を押して「健康調理」に「▼」 を合わせる
- 4 (分) を押して [80] にセットする
- **⑤** ∞ を押す
- ❻ブザーが鳴ったらふたを開け、竹串 などでかたさを確認する

約200gの水煮豆ができます

※お料理レシピに記載の料理は、保温しないでください。



栄養豊富な メニューが調理 できます!!

豆乳と抹茶のケーキ

健康調理:40分



8等分した場合の1切れ: 192kcal

- 材料 バターまたはサラダ油 ………少々
- ホットケーキミックス ……200g ……大さじ3 甘納豆※……70g 抹茶(粉末) …………小さじ1

※金時豆、白花豆など大きいものは、 小豆程度に刻むと下に沈みにくく なります

1.0L/1.8L共に上記の量

- ●内釜の内側に薄く、バターかサラダ油を
- ❷材料をすべて粉っぽさがなくなるまで 混ぜる
- 32を内釜に流し入れ、
- ④ □-x を押して「健康調理」に「▼」を合わ
- ⑤ か を押して「40」にセットする
- 6 🕅 を押す
- ♥ブザーが鳴ったら、内釜を取り出し、反転 してケーキを取り出し皿や網の上で冷ます

玄米の鶏雑炊

健康調理:1~2分+蒸らし:5分



1人分: 174kcal

材料:3人分

玄米ごはん
お茶わん約2杯分(約260g
だし汁500m
(水500mlと即席だしの素小さじ2で可
鶏肉(ムネ肉)40
にんじん・しいたけ各40
長ねぎ40
塩小さじ/
しょうゆ ················小さじ ¹ /

1.0Lは上記の量 1.8Lは2倍量まで

- ●鶏肉は約1cm角に切る
- 2にんじん・しいたけは薄切りにする
- ❸長ねぎは小口切りにする
- 4内釜に材料を全て入れる
- ⑤ □¬¬ を押して「健康調理」に「▼」を合わせる

- 6 匆 を押して「1」にセットする
- **7** 🕅 を押す
- ③ブザーが鳴ったら、ふたを開けずにそのまま5分蒸らす


■材料の割合の目安

ごはんの量	水(だし)の量	具の量
茶わん軽く1杯(130g)	250ml	80gまで

■調理容量

商品のタイプ	ごはんの量	水(だし)の量	具の量
1.8L	茶わん軽く1~4杯 (130~520g)	250~1000ml	80~320g
1.0L	茶わん軽く1〜2杯 (130〜260g)	250~500ml	80~160g

- ●卵や薬味は、蒸らしが終了してから加えてください。
- ※肉類を多く入れると、油分やアクでふた加熱板やふた内面が汚れやすくなります。 調理後は必ず、お手入れをしてください。
- ※上記の量を超えると、ふきこぼれたり、うまく調理できないことがあります。
- ●調理が終わると「完了」の 表示が出ますので、このあと を押してください。



- ※お料理レシピに記載の料理は、保温しないでください。 ※セットする時間(分)は目安です。材料の大きさ、
- 量、温度などの条件で出来ぐあいが変わりますので、 様子を見ながら加減してください。
- ※セットした時間(分)と蒸気が出始めるまでの 時間(約5~17分)を加えたものが 調理時間になります。
- ※調理が終わったあと、時間が経過すると ふたを開けたときにふた加熱板から露が垂れますので ご注意ください。

使うたびに洗うものしゃもじ

内釜

ふた加熱板

蒸気ふた

しゃもじホルダー



薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗い、水をふき取る。 (初めてお使いになるときも、洗ってからご使用ください)

お願い

- ●炊飯直後は本体が高温になっています。お手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体が冷えてから 行ってください。
- ●ベンジンやシンナー、除菌アルコール、みがき粉、金属たわし、ナイロンたわし等は 使わないでください。

(取り付けかた)

●食器洗い乾燥機や食器乾燥器は、使わないでください。

蒸気ふた


外しかた

1 持ち上げ、



2年の方向に回し、 手前に引き抜く。

パッキン (取りはずさない)



するまで回し、

▼と▲の位置を合わせ、

? 矢印の方向に、カチッと音が

3 蒸気ふたの半円状突起部を 後方に向けて、本体に押し 込み取り付ける。

(浮きや傾きがないこと)

お願い

- ●蒸気ふたの中に異物や汚れがあると、誤動作の原因となります。 きれいに洗い流してください。
- ●蒸気ふたは正しく取り付けてください。炊飯できますが炊き ムラになったり [U15] を表示します。(**→** P20)

内釜(→ P4)

釜底センサー

汚れたときは、中性洗剤を含ませたナイロンたわしで軽くみがき、 固く絞ったふきんでふいてください。


お知らせ ●汚れたまま使うと、ごはんがこげたり、エラー 表示が出たりしてうまくごはんが炊けません。

固く絞ったふきんでふいてください。



お願い

●水などを流しこんで 洗わないでください。




本体・ふた

固く絞ったふきんでふいて ください。



蒸気ふた取付部 ・ふた内面

蒸気ふたを取り外し、 固く絞ったふきんでふいて ください。 パッキンも固く絞ったふきん でふいてください。



ふた加熱板


■取り外しかた

つまみ部(両側)を持ち、手前に引きながら外す。

■取り付けかた

↑ 「ウエ」刻印側の突起部を、ふたの上部にある穴に 斜め下から差して、

🤈 つまみ部(両側)を「カチッ」と音がするまで、ふた側に押し込む。



- お願し1 ●特に調味料を使ったごはん(炊込みごはんや豆ごはんなど)や、塩分を含む汁物 を調理したときは調理終了後、すぐにふた加熱板を外して洗ってください。 洗わないままお使いになるとにおいや腐敗の他にさびが発生する原因になります。
- ●ふた加熱板やパッキンの水分を充分にふき取ってから本体に取り付けてください。
- ●ご使用中、ステンレス部分の汚れが通常のお手入れで落ちない場合は、ステンレスを 傷つけないタイプの研磨剤入り洗剤を使い、ふきんやスポンジでふいてください。

お手入れ機能

- ●炊込みごはんや保温のあとのにおいが取れないとき
- ●ふた加熱板や蒸気口(蒸気ふた取付部)の汚れが落ちにくいとき

所要時間 約 45 分



お知らせ

- ●においや汚れによっては、完全に落ち ないときがあります。
- ●炊飯直後は「お手入れ機能」を受け 付けません。
 - →ブザーが4回鳴ります。 約30分お待ちください。

内釜の約8分目まで 水を入れ、ふたを閉める ※レモン1個を輪切りにして 入れると効果的です。



(洗剤などは入れないでください)

コース を押し、液晶部に「お手入れ」を 表示する

炊飯 を押す



ブザーがなれば を押す

冷めてから湯を捨てる

(そのまま放置しないでください。 早めにお手入れしないと、汚れが 落ちにくくなります)

18

19

使いか

	こんな表示	示が出たら		ご確認ください	参 照 ページ	
ı				●内釜がセットされていますか?→専用の内釜をセットし、ふたを閉めて再度操作してください。※内釜をセットしても表示が消えないときは「取消/切」ボタンを押して表示を消したあと、再度操作をしてください。	_	
l		12		 ●内金の底や金底センサーに異物や汚れがついていませんか? →異物や汚れを取り除き、「取消/切」ボタンを押してください。 ●水の量が多くありませんか? →「取消/切」ボタンを押してください。次に炊飯するときは、水加減を少なめにしてください。 ※このエラー表示が出ると自動で保温になりません。 保温する場合は「取消/切」ボタンを押して表示を消したあと、「保温」ボタンを押してください。 	4 -	
l		14		●96時間を超える保温をしていませんか? →「取消/切」ボタンを押してください。	12	
		! 5		 ●ふたが開いていませんか? →ふたをきっちり閉めてください。 ●蒸気ふたが付いていますか? →蒸気ふたを取り付けてください。 紛失したときは、ナショナル商品取扱店でご購入ください。 蒸気ふたがなくても炊飯・保温はできますが ①おいしさは低下します(保温の場合は、ごはんが乾燥します) ②ふきこぼれることがあります。 ③炊きあがったあと、再度「U15」を表示することがあります。 ※このエラー表示が出ると自動で保温にならない場合があります。 保温する場合は「取消/切」ボタンを押して表示を消したあと、蒸気ふたのセットを確認し、「保温」ボタンを押してください。 ●蒸気ふたの中に、異物や汚れがありませんか? →きれいに洗ってから取り付けてください。 	- 18	111111111111111111111111111111111111111
l		17		●電源から入る雑音の影響を受けています。「取消/切」ボタンを押し、別のコンセントをお使いください。	-	
ı	上記の処理	理をしても	回復	しないときは、販売店に修理をご依頼ください。		
	H [] }-	1~ 105		●お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	-	

	症:
予約	予約したのすぐ炊飯を表る
約について	予約時刻に炊けない
	炊飯時間
炊飯/	再加熱がで
 保 温 中 	炊飯や保済音がする
	蒸気口以然蒸気がも
	ボタン操((炊飯)がで ない

	症状	ご確認ください	参 !! ペー:
子勺	予約したのに すぐ炊飯が始 まる	●現在時刻表示は合っていますか?→時刻は24時間表示です。再確認してください。●各コース(メニュー)の予約可能時間未満の予約時刻設定をしていませんか?→予約すると、すぐに炊飯が始まります。	7
	予約時刻に炊けない	 ●現在時刻表示は合っていますか? →時刻は24時間表示です。再確認してください。 ●「炊飯」ボタンを押しましたか? ●コースにより異なりますが、「白米」「無洗米」を予約炊飯すると、2時間未満の予約設定時間で約60分前、2時間以上の予約設定時間で約50分前から炊飯を開始します。 	7 13 –
欠反/末温中	炊飯時間が長い	 ●続けてごはんを炊くと、炊飯時間が長くなります。 (最大30分程度、長くなります。) ●炊飯途中で残時間表示の進行を止め、 調整することがあります。 ●「U12」を表示していませんか? ●水の量が多くありませんか? ●炊込みごはんの場合、具の量が多くありませんか? 	- 20 - -
	再加熱ができない	●保温を「切」にしていませんか?●ごはんが冷たくないですか?(ブザー音が4回鳴ります)→50°C以下のときは、できません。	12 12
	炊飯や保温中に 音がする	●「ブーン」音 → 熱を逃がすファンが回っている音です。●「ジィー」音 → 通電音です。●「シュー」音 → 蒸気が吹き出す音です。	- - -
	蒸気口以外から蒸気がもれる	●ふたのパッキン部や内釜のふちに、ごはんがついたり、内釜が変形したりしていると蒸気がもれ、ごはんが乾燥します。 ●ふた加熱板のつまみ部は、両側とも押し込まれていますか?	- 19
	ボタン操作 (炊飯)ができ ない	●表示部に「U10」などを、表示していませんか?●各ランプが点灯していませんか?→ランプ点灯中は、ボタン操作ができません。「取消/切」ボタンを押し、ランプを消してから行ってください。	20

●故障ではありません。サービスを依頼される前にご確認ください。

その他

症状

表示が消えた

電源プラグから

火花が飛ぶ

ご確認ください

【表示する】 リチウム電池が消耗しています。

電源プラグを差せば、炊飯や保温はできますが、予約炊飯をする場合は毎回現在時刻を合わせてください。電池は本体内部に固定され

ており、お客様ご自身では交換で

きません。(交換は有料)

【表示しない】電子回路が故障しています。 →電池交換または修理をされる場合は、お買い 上げの販売店または修理で相談窓口(P.26)へ

●電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出る

ことがありますが、IH(誘導加熱)方式固有のもので

ご依頼ください。

故障ではありません。

●電源プラグを差すと8:30を表示しますか?

7

症 状	理由	参 照 ページ
ごはんがこげる	 ●洗米や精米が不充分ではありませんか? ●割れ米が多く混ざっていませんか? ●内釜の底や釜底センサーに異物や汚れがついていませんか? ●白米を「玄米」や「発芽玄米」コースで炊飯していませんか? ●炊込みごはんなど調味料を入れて炊くと、おこげができやすくなります。 ●無洗米を使っていませんか? →お米から溶け出すでんぷんが原因です。気になる場合は炊飯前に軽く水洗いしてください。 ●底のうすいキツネ色のおこげは故障ではありません。 	9 5 4 - 9 -
ごはんが乾燥する	●24時間を超えて保温していませんか? ●繰り返し再加熱していませんか? ●蒸気口以外から蒸気がもれていませんか?	12 12 21
ごはんが内釜に こびりつく	●お米の種類によりますが、やわらかいごはんやねばりのあるごはんはつきやすいことがあります。●オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶け乾燥したもので害はなく、洗米が不足するとつきやすいことがあります。	_ _
らかゆが のり状になる	●予約炊飯で、お米を長時間水に浸していませんか? ●おかゆを保温していませんか?	裏表紙
ごはんが ●かたい ●やわらかい	 ●傾いた場所で水加減すると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ごはんのかたさが変わります。 ●銘柄、産地、保存期間(新米・夏場米)などにより、ごはんのやわらかさ、かたさが変わります。 ●予約炊飯すると、ごはんがやわらかめになります。 ●「早炊き」をすると、ごはんがかためになります。 ●充分に浸水せずに「浸し米」炊飯するとごはんがかたくなります。 ●お米を浸水したあと、「浸し米」炊飯をしないとごはんがやわらかくなります。 ●「少量」炊飯コースで規定の量以上を炊飯していませんか? 	9 - 13 11 - -
ごはんが ②変色する ●におう ●露がつく	 ●炊きあがったごはんをすぐにほぐさなかったためです。 (余分な水分が残り、露がついたり、べたつくことがあります。) ●24時間を超えて保温したためです。 ●冷めたごはんを継ぎ足し、保温したためです。 ●洗米や精米が不充分なためです。 ●お米や水の種類により、炊きあがり後のごはんが黄色くみえることがあります。 ●炊込みごはんを炊いたあとは、においが残るので念入りに内釜を洗ってください。 →においが気になるときは、「お手入れ」をしてください。 	5 12 - 9 -

●故障ではありません。サービスを依頼される前にご確認ください。

お知らせ

●誤って、内釜を入れないで水やお米を本体に入れてしまったときは □> 販売店にご相談ください。

手順の2・3・4は、それぞれ16秒以内に完了してください。

ふた加熱板や内釜に露が多くつくとき/保温中のごはんの温度が低いとき

□-スを押し「早炊き」に 「▲」を合わせる



を押す 操作音(ピッ)は



を押す



_{炊飯} を押す

保温




コース を押す

押すごとに「62→74→76→72→60→62| の順に変わります。



露が多くつくときは 「62」を選ぶ

4秒後に完了



ごはんの温度が低い ときは「74」を選ぶ

お願い

- ●12時間を超える保温は しないでください。
- ●保温温度が「74」で においがするとき

[76] に

●変色・乾燥するとき

[72] [変更してください。

お知らせ

●工場出荷時は60に設定 しています。

終了音を消したいとき(炊飯・再加熱・お手入れが終わったときの終了音を消す)

コース を押し「早炊き」に 「▲」を合わせる



保温の順に押す



ロース を3回押して「05」を選び



|を押す 炊飯 「On l を表示します。




コース を押して「OFF」を 表示させる




押すごとに「OFF | と「On | が切り換わります。 4秒後に完了



4秒後に完了

















□-ス を押して「∅」を 表示させる 表示させる 押すごとに「① |を表示

したり、消したりします。

4秒後に完了



ごはんのおこげが気になるとき






を押す 操作音(ピッ)は




















精米度のばらつきでうまく炊けないとき

■米 無洗米 ふつうじっくり 少量 早炊き

すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

■米 無洗米 ふつうじっくり 少量 早炊き

●変更したときは「白米」のじっくり と「少量」と「無洗米」の選択がで きません。

お知らせ

- →「白米」で炊飯してください。
- ●炊飯時間が約60分になります。

■米 無洗米 ふつうじっくり 少量 早炊き

すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

お知らせ

- ●設定をもとに戻すときは、もう一度同じ操作をしてください。
- ●16秒以上何も操作されないときは現在時刻表示に戻ります。(設定できていません)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口 へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず 確かめ、お買い上げの販売店からお受け 取りください。よくお読みのあと、保管し てください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このIIIIジャー炊飯器の補修用 性能部品を、製造打ち切り後6年保有し ています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

20~25ページに従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が 修理をさせていただきますので、恐れ入ります が、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望 により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談 ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および 部品交換・調整・修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助 材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品の ある場所へ技術者を派遣する場合 の費用です。

ご連絡いただきたい内容					
製品名	IH ジャー炊飯器				
品 番					
お買い上げ日	年 月 日				
故障の状況	できるだけ具体的に				

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、 お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への 対応や修理、その確認などのために利用し、その 記録を残すことがあります。また、個人情報を 適切に管理し、修理業務等を委託する場合や 正当な理由がある場合を除き、第三者に提供し ません。なお、折り返し電話させていただくとき のため、ナンバーディスプレイを採用しています。 お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡 ください。

●ご質問や別売品のお問い合わせなどはホームページでも → http://panasonic.co.jp/cs/japan

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2 0570-087-087

● 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できな い場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

____ 365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 200 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの 修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ・ 地区 | 吐明単に トップ | 佳山枚田の担談の口に起送させていただく担合がのぎいます

地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させ	ていただく場合がございます。
北海道地区	近 畿 地 区
札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西20条北2丁目	滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 奈良 大和郡山市筒井町
2丁目17-7 ☎(011)894-1251 ☎(0155)33-8477	(077)582-5021 800番地 5 (0743)59-2770
旭川 旭川市2条通16丁目 函館 函館市西桔梗589番地241	京都 京都市伏見区竹田中川原町 1 143/39-2770 1 1-4 和歌山 和歌山市中島499-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1166 (函館流通卸センター内) (1 (075)646-2123 1 (073)475-2984
D (0100)22 3011 D (0130)40 0031	大阪 大阪市北区本庄西1丁目 兵庫 神戸市須磨区弥栄台 1-7 3丁月13-4
東北地区	1 (06)6359-6225 2 (078)796-3140
青森 青森市大字浜田字豊田 宮城 仙台市宮城野区扇町	
364 ☎ (017)775-0326 ☎ (022)387-1117	中国地区
秋田 秋田市外旭川字小谷地 山形 山形市平清水1丁目1-75	鳥取 鳥取市安長295-1 浜田 浜田市下府町327-93
3-1 1 (023)641-8100	米子 米子市米原4丁目2-33 岡山 岡山市田中138-110
雷 (018)868-7008 福島 郡山市亀田1丁目51-15 岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 電 (024)991-9308	1 (0859)34-2129 1 (086)242-6236
石手 盛岡市厨川5 1 日 1-43 雷 (024)991-9308 雷 (019)645-6130	松江 松江市平成町182番地 広島 広島市西区南観音8丁目 13-20
	13-20 (0852)23-1128 13-20 (082)295-5011
首都圏地区	出雲 出雲市渡橋町416 山口市小郡下郷220-1
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目 東京 東京都世田谷区宮坂	1 (0853)21-3133 1 (083)973-2720
3-19 ☎(028)689-2555 ☎(03)5477-9780	四 国 地 区
群馬 前橋市箱田町325-1 山梨 甲府市宝1丁目4-13	
1 (027)254-2075 1 (055)222-5171	5 (087)868-6388 5 (088)834-3142
	徳島 徳島市沖浜2丁目36 愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1 75-1
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (045)847-9720	1 (088)624-0253 1 75-1 1 (089)905-7544
☎(048)728-8960 新潟 新潟市東明1丁目8-14	
干葉 ↑葉市中央区未広5丁目 ☎ (025)286-0171	九州地区
9-5 13 (043)208-6034	福岡 春日市春日公園3丁目48 熊本 熊本市健軍本町12-3
	【
中部地区	八戸字上深町3044
石川 金沢市横川3丁目20 愛知 名古屋市瑞穂区塩入町	(0952)26-9151 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目
否 (076)280-6608 ⑤ 山 ⑤ 山本根塚町1丁月14	長崎 長崎市東町1949-1 5-33 ☎ (095)830-1658 ☎ (099)250-5657
富山 富山市根塚町1丁目1-4 位 (052)819-0225 位 (076)424-2549 岐阜市中鶉4丁目42	大分 大分市萩原4丁目8-35 大島 奄美市名瀬朝仁町11-2
福井 福井市問屋町2丁目14	☎ (097)556-3815 ☎ (0997)53-5101
雷 (0776)25-5001 高山 高山市花岡町3丁目82 雷 (0577)33-0613	宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2
	1 (0985)63-1213
*** *********************************	** /# /#
7-5	沖 縄 地 区
1 (054)287-9000	沖縄 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0507

仕様

炊きあがるまで		保温 機能の	予約 炊飯容量()内は1回に炊		欠けるお米の量(カップ数)	
メニュー		の時間の目安	使用	炊飯の 使用	SR-HE101	SR-HE181
白米(ふつう・じっく	(り)	約32~53分	0	0	0.09~1.0 L (0.5~5.5)	0.18~1.8 L (1~10)
無洗米(ふつう・じっ	くり)	約32~53分	0	0	0.09~1.0 L (0.5~5.5)	0.18~1.8 L (1~10)
少	量	約32~48分	0	0	0.09~0.27 L (0.5~1.5)	0.18~0.45 L (1~2.5)
炊 込	み	約48分	×	×	0.18~0.72 L (1~4)	0.36~1.44 L (2~8)
炊 き お こ	わ	約48分	×	×	0.18~0.54 L (1~3)	0.36~1.08 L (2~6)
早 炊	き	約24~32分	0	_	0.09~1.0 L (0.5~5.5)	0.18~1.8 L (1~10)
す し め	し	約46分	0	0	0.18~1.0 L (1~5.5)	0.36~1.8 L (2~10)
全 が	ゆ	約50~67分	×	0	0.09~0.27 L (0.5~1.5)	0.09~0.54 L (0.5~3)
5 分 が	ゆ	約50~67分	×	0	0.09~0.18 L (0.5~1)	0.09~0.36 L (0.5~2)
玄	米	約120分	×	0	0.18~0.54 L (1~3)	0.18~1.26 L (1~7)
発 芽 玄	米	約50~70分	×	0	0.09~0.72 L (0.5~4)	0.18~1.44 L (1~8)
健 康 調	理	設定時間90分まで	×	_	白米4カップの水位線まで	白米6カップの水位線まで

- ●炊飯時間は目安です。炊飯量が多い場合には2~3分長くなることがあります。
- ●白米と無洗米の「ふつう」、「じっくり」では「じっくり」コースの炊飯時間が長くなります。
- ●表内の「×」印はおすすめできません。

		SR-HE101	SR-HE181
電	源	交流100 V	50/60 Hz
当弗雷力 <i>(</i> 约)	炊飯時	1100 W	1300 W
消費電力(約) 保温	保温時	758 W	866 W
コードの長さ		1.0 m	
質量(約)		4.5 kg	5.5 kg
大きさ(幅×奥行×高さ)		26.1 cm \times 35.7 cm \times 21.5 cm (41.4 cm *)	29.0 cm×39.0 cm×24.0 cm (46.4 cm*)

- ●炊飯時及び保温時の消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。
- ●(※)はふたを開けたときの高さです。
- ●この製品は、日本国内用に設計 (電源周波数50Hz/60Hzの切替は不要) されています。 電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

	SR-HE101	SR-HE181
最大炊飯量	1.0 L	1.8 L
区分名	В	D
蒸発水量	89.0 g	111.6 g
年間消費電力量	107 kWh/年	162 kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	216 Wh	285 Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	20.0 Wh	25.0 Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	1.20 Wh	0.93 Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.63 Wh	0.54 Wh

- 注記●1回当たりの炊飯時消費電力量は、白米コース(ふつう)での電力量です。
 - 1時間当たりの保温時消費電力量は、工場出荷時の保温設定での電力量です。
 - ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって変化しますので、 あくまでも目安としてご覧ください。
 - ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
 - ●蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

長年ご使用のIIHIジャー炊飯器の点検を!



- ●ご使用中に、コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こんな症状は●本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがする。
 - ●本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある。
- ありませんか | ◆炊飯中、底部のファンが回っていない。
 - ●その他の異状や故障がある。

このような症状のときは、 事故防止のため、スイッチを 切り、コンセントから電源 プラグを抜いて、必ず販売店 に点検をご相談ください。

便利メモ(おぼえのために、記入されると便利です)

お買い上げ日 年 品番 販売店名 **23** (

松下電器産業株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

RZ19-B331 S0407F1067